



Oprawa nie może być przykryta materiałem izolacyjnym



Źródło światła nie może być zastąpione, jeśli oprawa osiągnie koniec eksploatacji, należy wymienić całą oprawę oświetleniową



Źródło światła LED może być czyszczone tylko przy pomocy sprężonego powietrza z odległości co najmniej 50 cm przy wyłączonym zasilaniu.

# L-CONTACT

## Instrukcja montażu



**5 LAT GWARANCJI**

**EDL-ZR 120 LED, DSER-ZR 120 LED, DSAR-ZR 80 LED**

L-CONTACT Sp z o.o. Rumin 3 62-504 KONIN

Przed instalacją oprawy należy wyłączyć dopływ prądu! Oświetlenie może podłączyć wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje! Instalacja oświetleniowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami elektrotechnicznymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ingerencji w wyrób lub nieprawidłowej instalacji.

